

Montageanleitung: Brodit 102807

Hand Strap für ModTek Hard Case

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. 1. Legen Sie die Handschlaufe auf das ModTek-Hartschalengehäuse. 2. Ziehen Sie die erste Schraube fest. 3. Ziehen Sie die zweite Schraube fest. 4. Die Handschlaufe ist angebracht.