

Montageanleitung: Brodit 102808

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Zur Montage an einem 10" ModTek Hardcase. Entfernen Sie zwei Schrauben an der Längsseite des Hardcase. Nehmen Sie den D-Ring, die Schraube und die Unterlegscheibe. Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube, stecken Sie die Schraube durch den D-Ring und schrauben Sie sie in das Hardcase. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

2. Fertig montiert. Der Schultergurt ist korrekt an der Längsseite des Hardcase montiert. Passen Sie die Gurtlänge nach Bedarf an.

3. Zur Montage an einem 8" ModTek Hardcase. Entfernen Sie zwei Schrauben an der Schmalseite des Hardcase. Nehmen Sie den D-Ring, die Schraube und die Unterlegscheibe. Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube, stecken Sie die Schraube durch den D-Ring und schrauben Sie sie in das Hardcase. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

4. Fertig montiert. Der Schultergurt ist korrekt an der Schmalseite des Hardcase montiert. Passen Sie die Gurtlänge nach Bedarf an.