

Montageanleitung: Brodit 213069

Für Bildschirme und Monitore mit Gewindeloch auf der Unterseite. Mit Kugelgelenk.

1.)



2.)



3.)



4.)



Die Bildschirmhalterung ist auf den ProClip abgestimmt und soll auf diese Plattform montiert werden.

1. Die Schraube lösen, so dass die Bildschirmhalterung aus zwei Teilen besteht, die Hauptplatte und das Befestigungsteil (das kleinste Teil). Das Befestigungsteil an den ProClip platzieren.

2. Das Befestigungsteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

3. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil festschrauben. Achtung: Es wird schwieriger/leichter die Hauptplatte zu neigen oder drehen, abhängig davon, wie fest die Schraube gezogen wird.

4. Die Bildschirmhalterung ist montiert.