

Montageanleitung: Brodit 213402

Taxameter

1.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
3. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die obere gedrehte Kante unter dem Lüftungsgitter festhakt. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.