

Montageanleitung: Brodit 213411



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett über dem Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante des oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip unter dem Lüftungsgitter-Rahmen haken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.