

Montageanleitung: Brodit 213443

Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Befestigung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett bei der Windschutzscheibe drücken.
2. Die Befestigung ziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett festhaken.
3. Das untere Ende der Befestigung nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.
4. Die Befestigung ist montiert.