

Montageanleitung: Brodit 213455

Left mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den mitgelieferten "Gap Opener" in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken und die Gummidichtung ein wenig anheben/abziehen. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die gedrehte Kante des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne/Richtung A-Säule andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. Den ProClip Richtung A-Säule drücken, so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.