

Montageanleitung: Brodit 213457

Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegen Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Münzfach drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Münzfach und dem Rahmen um die Lüftungsgitter festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Den ProClip Richtung Armaturenbrett drücken so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.