

Montageanleitung: Brodit 213461

Center mount, Extra strength mounting platform. ONLY for vehicles with double DIN stereo.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen um das Display drücken.

2. Die Armaturenbrett-Überhang nach oben drücken und gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt unter der Armaturenbrett-Überhang reingeht.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.