

Montageanleitung: Brodit 213462

Center mount, Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende einer den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen das obere und untere Teil des Armaturenbretts drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die gedrehte untere Kante hinter dem unteren Teil des Armaturenbretts festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die beiden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lautsprecher-Gitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.