

Montageanleitung: Brodit 213471

Center mount, Extra strength mounting platform

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante an den oberen Teilen des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken. Oben an den oberen Teilen nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kanten ganz in den Spalt reingehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Armaturenbrett-Überhang festhaken. Die beiden oberen Teile des ProClip in den Spalt halten, gleichzeitig die Kopfplatte nach vorne drücken so dass sich der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt.

3. Die grossen Muttern auf der Oberseite des ProClip festziehen so dass der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt. Die kleinen Muttern mit einem Innensechskant festziehen um den ProClip in die gewünschte Position zu sperren.

4. ProClip ist montiert.