

Montageanleitung: Brodit 213473

Angled mount, Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube im Bechenhalter entfernen.
2. Das runde Teil im Platz anordnen und mit der beiliegende Schraube befestigen.
3. Die Montageplatte in die gewünschte Position anordnen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert.