

Montageanleitung: Brodit 213477

Left mount. Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der Montagebügel zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die linke Schraube im Armaturenbrett unter dem Lüftungsgitter entfernen.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem oberen Teil des Armaturenbretts und dem Armaturenbrett um dem Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Montagebügel entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des Montagebügels in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das untere Ende des Montagebügels nach vorne drücken. Das Loch des Montagebügels an das Loch des Armaturenbretts unter dem Lüftungsgitter anpassen. Der Montagebügel mit der beiliegende Schraube befestigen. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. Montagebügel ist montiert.