

Montageanleitung: Brodit 213496

Center mount, Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante an den oberen linken Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen und in den Spalt wo der oberen linken Teil des ProClip zu montiert werden ist, drücken. Die angewinkelte Kante an den oberen rechten Teil des ProClip in den Spalt neben den den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken. Die beiden oberen Teile in den Spalt drücken, gleichzeitig die Kopfplatte der ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die grossen Muttern auf der Oberseite des ProClip festziehen so dass der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt. Die kleinen Muttern mit einem Innensechskant festziehen um den ProClip in die gewünschte Position zu sperren.

4. ProClip ist montiert.