

Montageanleitung: Brodit 213499

Center mount, Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des Montagebügels in den Spalt zwischen dem Autoradio/Display und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich der Montagebügel beugt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende um der Kante des Fachs festhaken. Oben am Montagebügel nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

3. Montagebügel ist montiert.

4. Montagebügel ist montiert.