

Montageanleitung: Brodit 213511

Center mount, Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Vorsichtig, die Teile der Befestigung ziehen bis sie maximale Länge erreicht. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in das Lüftungsgitter bei der Windschutzscheibe festhaken, in die erste und zweite Öffnung nach links von der Mitte festhaken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Befestigung in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die Teile der Befestigung zusammen drücken bis sie minimale Länge erreicht und richtig im Platz festhakt.

3. Die Mutter oben an die Befestigung festziehen so dass sich die Teile zusammengezogen werden und die Befestigung fest im Platz sitzt. Die Innensechskantschraube mit der beiliegenden Schüssel festziehen um die Position zu fixieren.

4. Die Befestigung ist montiert.