

Montageanleitung: Brodit 213514

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo die Befestigung montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Befestigung entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Befestigung in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Das untere Ende der Befestigung nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Oben an die Befestigung nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. Befestigung ist montiert.