

Montageanleitung: Brodit 213525

Extra strength mounting platform. Center mount.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Befestigung in die Position halten, wo sie installiert werden ist. Der beiliegenden "Gap Opener" direkt links vom oberen Ende der Befestigung platzieren und die dünne Kante zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Der Befestigung nach unten drücken/klappen und die angewinkelte untere Kante unter der Armaturenbrett Überhang festhaken. Das obere Ende der Befestigung nach unten in den Spalt drücken, gleichzeitig die Hauptplatte nach vorne drücken so dass sich die Befestigung komprimiert ist.

3. Die grosse Mutter auf der Oberseite der Befestigung festziehen so dass der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt. Die kleine Muttern mit dem beiliegenden Einnensechskant festziehen um die Mutter zu sperren.

4. Die Befestigung ist montiert.