

## Montageanleitung: Brodit 213526

Angled mount, High. High strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.** Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Montageplatte

1. Die Gummimatte in das Münzfach entfernen.

2. Teil 1 in das Münzfach platzieren. Teil 1 nach unten drücken so dass es sich in den Löchern reingehet. Teil 1 drehen so dass es sich in den Löchern festhakt.

3. Teil 2 in das Münzdach plazieren so dass sich die vorgebohrte Löcher mit den Löchern in Teil 1 eingepasst sind. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben festschrauben.

4. ProClip ist montiert.