

## Montageanleitung: Brodit 213532

Extra strength mounting platform

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Oberfläche wo die Befestigung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen der Befestigung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung über der Kante des Armaturenbretts festhaken.

2. Die Befestigung nach unten drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende der Befestigung nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt. Das Handschuhfach schliessen.

4. Die Befestigung ist montiert.