

Montageanleitung: Brodit 213537

Center mount, Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Vorsichtig, die Teile der Befestigung ziehen bis sie maximale Länge erreicht. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in dem Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett, bei der Windschutzscheibe, festhaken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Befestigung in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken. Die Teile der Befestigung zusammen drücken bis sie minimale Länge erreicht und richtig im Platz festhakt.

3. Die Mutter oben an die Befestigung festziehen so dass sich die Teile zusammengezogen werden und die Befestigung fest im Platz sitzt. Die Innensechskantschraube mit der beiliegenden Schüssel festziehen um die Position zu fixieren.

4. Die Befestigung ist montiert.