

Montageanleitung: Brodit 213538

Center mount Extra robuste Montagebügel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter-Blende und der unteren Sektion des Armaturenbretts festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die mit Nut versehene Kante über dem Rahmen um die Lüftungsgitter-Blende festhaken.

3. Den ProClip andrücken, so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.

4. ProClip ist montiert.