

Montageanleitung: Brodit 213541

Center mount, High strength mounting bracket

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus drei Teilen: Teil 1: Basplatte mit einem Loch Teil 2: Zwischen-Platte Teil 3: Kopfplatte

1. Die Gummi im Münzenfach entfernen. Teil 1 im Loch platzieren.

2. Teil 2 auf Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass die Löcher mit einander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

3. Teil 3 auf Teil 2 auf die Art und Weise platzieren, dass die Löcher mit einander übereinstimmen. Teil 3 an Teil 2 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.