

Montageanleitung: Brodit 213542

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett-Top und der Blende drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken/klappen so dass sich die angewinkelte obere Kante unter dem Armaturenbrett-Top festhakt. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die untere Kante hinter der Blende einrastet.

3. Dieser ProClip kann über die Breite des oberen Armaturentafels platziert werden.

4. ProClip ist montiert.