

Montageanleitung: Brodit 213543

Center mount, Extra strength mounting platform

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Display drücken.

2. Die angewinkelte Kante an den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. Oben am ProClip nach unten drücken so die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken. Das obere Teil in den Spalt drücken, gleichzeitig die Kopfplatte der ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt. Die grosse Mutter auf der Oberseite des ProClip festziehen so dass der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt. Die kleine Mutter mit einem Innensechskant festziehen um den ProClip in die gewünschte Position zu sperren.

4. ProClip ist montiert.