

Montageanleitung: Brodit 213545

Center mount, High strength mounting platform



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser Montagebügel besteht aus drei Teilen: Teil 1: Montageplatte. Teil 2 und 3: Befestigung-Teile.

1. Die angewinkelte Kante des Teils 1 in den Spalt unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhaken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett, oben am Armaturenbrett, drücken. Die angewinkelte Kante der Teil 2 und 3 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken so dass sich die Arme oben am Armaturenbrett aufliegen. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Teil 2 und Teil 3 unter Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass sich die Löcher übereinsteimmen. Die beiliegende Mutter in den Löchern platzieren. Vorsichtig die Mutter festziehen, nicht zu fest. Die Position mit einem Innensechskant sperren.
4. Montagebügel ist montiert.