

Montageanleitung: Brodit 213548

Center mount, High. High strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Platte oben am Armaturenbrett entfernen. Wenn benötigt, der beiliegenden "Gap Opener" benutzen.
2. Die ProClip Platte in Position platzieren, wo die original Platte war. Die Schrauben nach aussen drücken, so dass die Schrauben unter dem Armaturenbrett Rahmen festhakt. Die Schrauben befestigen.
3. Die Sockelbefestigung mit den Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert, mit Geräte-Halterung im Platz (nicht beigelegt).