

Montageanleitung: Brodit 213550

Center mount, High strength mounting platform



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lautsprecher-Gitter drücken. Die angewinkelte Kante an den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das unter Ende des ProClip nach unten klappen, so dass sich die obere angewinkelte Kante unter dem Lautsprecher-Gitter festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken. Das obere Teil in den Spalt drücken, gleichzeitig die Kopfplatte der ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt.

3. Die grosse Mutter auf der Oberseite des ProClip ProClip festziehen so dass der ProClip komprimiert ist und richtig im Platz sitzt. Die kleine Mutter mit einem Innensechskant festziehen um den ProClip in die gewünschte Position zu sperren.

4. ProClip ist montiert.