

Montageanleitung: Brodit 213552

Extra strength mounting platform

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei teilen Teil 1. ProClip Montagestück (Kunststoff) Teil 2. Sockelhalterung (Metall)

1. Die Gummiauflage im Fach oben am Armaturenbrett entfernen. Die beide Schrauben im Fach entfernen.

2. Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass sich die Löcher mit den Löchern im Fach übereinstimmen. Teil 1 mit dem beiliegenden Schrauben befestigen.

3. Teil 2 and Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.