

Montageanleitung: Brodit 213553

Left mount, High strength mounting platform



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip will der Becherhalterung auf der linken Seite des Armaturenbretts blockieren.

1. Die Becherhalterung mit den beiliegenden "Gap Opener" entfernen.

2. Das obere Ende der ProClip in der Becherhalterung-Öffnung platzieren und die angewinkelte Kante unter dem Armaturenbrett festhaken. Den ProClip nach vorne drücken und das untere Ende nach unten in der Becherhalterung-Öffnung drücken. Den ProClip nach unten ziehen so dass sich die angewinkelte untere Kante unter dem Armaturenbrett festhakt und die Montageplatte auf dem Armaturenbrett liegt.

3. Die vier Schrauben abwechselnd anziehen, so dass der ProClip richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.