

Montageanleitung: Brodit 213556

Center mount, Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das obere Ende des ProClip in das Münzfach platzieren/festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen, weg von Armaturenbrett. Die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um die Amtaturentafel und der unteren Sektion des Armaturenbretts drücken. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.
3. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.