

Montageanleitung: **Brodit 213557**

Extra strength mounting platform

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummimatte im Fach oben am Armaturenbrett entfernen.
2. Die beide Schrauben im Fach entfernen. Der ProClip auf die Art und Weise in das Fach platzieren, so dass sich die Löcher übereinstimmen. Der ProClip mit den Schrauben befestigen.
3. Die Sockelhalterung am ProClip mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert.