

Montageanleitung: Brodit 213559

Angled mount, Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Becherhalterung entfernen.

2. Das untere Teil des ProClip in die Becherhalterung platzieren und mit der beiliegende Schraube befestigen.

3. Die Sockelhalterung am unteren Teil platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Die Sockelhalterung in die gewünschte Position justieren.

4. ProClip ist montiert.