

Montageanleitung: Brodit 213560

Center mount This mount will block the compartment on top of the dashboard on Karoq.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Karoq: Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung in den Spalt zwischen dem Fach und dem Armaturenbrett festhaken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Befestigung unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

2. Kodiaq: Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Befestigung um den Rahmen um das Lautsprechergitter festhaken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Befestigung unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

3. Die obere Teile im Platz halten, gleichzeitig die Kopfplatte nach vorne drücken um die Teile zusammen zu drücken. Vorsichtig die Mutter abwechselnd festziehen so dass der Produkt im Platz sitzt. Es ist wichtig nicht zu fest anzuziehen. Wenn der Produkt richtig im Platz sitzt, die Position mit einem Innensechskant sperren. **4.** Montagebügel ist montiert.