

Montageanleitung: Brodit 213561

Center mount, Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach unten drücken und die untere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittel-Konsole und dem Rahmen um das Display festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.