

Montageanleitung: Brodit 213562

Center mount, High strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Kante der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um dem Fach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Autoradio und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.