

Montageanleitung: Brodit 213566

Left mount, High strength mounting platform. Mit Standard Duty Sockelhalterung 5". Länge: 132 mm. Mit Kugel und Flügelmutter. AMPS-Löcher.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Becherhalterung entfernen.

2. Das runde Teil der Halterung in einer abgewinkelten Position in dem Loch platzieren und es drehen. Das Teil wackel, so dass es richtig im Platz sitzt.

3. Die Schrauben anziehen, so dass sich das Teil fest sitzt. Die Sockelhalterung mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.