

Montageanleitung: Brodit 213567

Center mount. Extra strength mounting platform.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett Überhang und der Blende um die Instrumententafel drücken. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Fach drücken. Den ProClip nach vorne drücken und die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Montageplatte entfernen. Die Montageplatte am ProClip platzieren so dass sich der Klebestreifen am Armaturentafel befestigt. Die Montageplatte mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.