

Montageanleitung: Brodit 213570

Center mount Mit Scharnierfunktion. Einfacher Zugriff auf das Display und das installierte Gerät.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Reinigen Sie den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Ziehen Sie die Klebebandabdeckung am ProClip ab.
2. Drücken Sie die Seiten des ProClip leicht heraus. Platzieren Sie den ProClip über dem Bildschirm und drücken Sie auf den ProClip, bis der abgewinkelte Teil des ProClip am Bildschirm anhält.
3. Drücken Sie die Seiten gegen den Bildschirm.
4. ProClip ist montiert.