

Montageanleitung: Brodit 213572

Center mount, High strength mounting platform ONLY for models with display.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt unter dem Armaturenbrett drücken.

2. Die Gummidichtung im Fach ein wenig lösen.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante über die Kante des Armaturenbretts festhakt/einrastet.

4. ProClip ist montiert.