

Montageanleitung: Brodit 213590

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die T-Nutensteine bündig mit den Enden der Schrauben setzen, entlang der Längsrichtung der Halterung ausgerichtet.
2. Die gewünschte Position entlang der Zubehörschiene wählen. Die Muttern in die Schiene einsetzen.
3. Die Schrauben festziehen, damit die Halterung sicher sitzt. Einen leichten Gegendruck aufrecht halten, nachdem die T-Nutensteine senkrecht zur Schiene stehen und damit sie gespannt bleiben, während die Schrauben angezogen werden.
4. Die ProClip-Halterung ist montiert. Mehrere Halterungen kann gleichzeitig an der Schiene befestigt werden.