

Montageanleitung: Brodit 215054

MoveClip "links" mit 4 Löchern in die beiden Teilen.

1.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Befestigungsstück an der Rückseite des Geräts mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
2. Das andere Befestigungsstück an der ProClip mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Das Gerät an das Befestigungsstück schieben so ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. Das Gerät ist montiert.