

Montageanleitung: Brodit 215397

Erweiterung-Platte. Mit doppel AMPS-Löchern und 12 vorgebohrten Löchern.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die vorgebohrten Löcher auf die Montageplatte mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. (Ob Sie die Montageplatte festschrauben, brauchen Sie den Klebestreifen nicht benutzen.)
2. Die Montageplatte auf der ProClip platzieren. Die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Die Montageplatte ist montiert.
4. Die Montageplatte ist montiert.