

Montageanleitung: Brodit 215527

MultiMoveClip: Adapter-Platte für Halterung ohne Kugelgelenk. Mit AMPS-Löchern.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Adapter-Platte an der Halterung mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

2. Die Adapter-Platte ist montiert.

3. Um die Halterung im Platz zu setzen: Die Halterung gerade nach unten in das MultiMoveClip drücken/schieben so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Um die Halterung zu entfernen: Den Knopf am MultiMoveClip drücken und die Halterung gerade nach oben raus vom MultiMoveClip schieben/heben.

4. Die Halterung ist montiert.