

## Montageanleitung: Brodit 215547

Kugelgelenk-Befestigung.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Kugelgelenk-Befestigung in die gewünschte Position bringen. Die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben festziehen.

2. Die Kugelgelenk-Befestigung ist montiert. Diese Befestigung passt für mehrere Geräte, aber die Installation wird Analog vorgegangen.

3. Montage von Nüvi etc: Für die Installation, die Original-Befestigung, die mit dem Gerät mitgeliefert ist, nutzen. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung plazieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist.

4. Montage von Street Pilot etc: Das Gerät an die Kugelgelenk-Befestigung plazieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Das Gerät an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist.