

Montageanleitung: Brodit 215567

Kugelgelenk-Befestigung. Die Kugelgröße beträgt 16 mm Durchmesser.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Original-Befestigung entfernen: Die Befestigung in eine horizontale Position drehen. Die Befestigung heben/drehen so dass sich die Kugel raus von dem Loch aushakt.

2. Die Befestigung an dem Gerät zu anordnen: Die Befestigung in eine horizontale Position halten und die Kugel in das Loch am Rückseite des Geräts festhaken. Die Befestigung nach unten drehen so dass sich die Kugel in das Gerät gelockt ist. Das MultiMoveClip an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

3. Um das Gerät im Platz zu setzen: Das Gerät gerade nach unten an das MultiMoveClip drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Um das Gerät zu entfernen: Der Knopf des MultiMoveClips (der durch den Loch zugreifbar ist) drücken und das Gerät gerade nach oben heben.

4. Die Befestigung ist montiert.