

Montageanleitung: Brodit 215588

Kugelgelenk-Befestigung. Die Kugelgröße beträgt 16 mm Durchmesser.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Bitte beachten Sie, dass die ursprüngliche TomTom Dock ist nicht inbegriffen.

1. Die Kugelgelenk-Befestigung in die gewünschte Position bringen. Die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben festziehen.

2. Die Kugelgelenk-Befestigung ist montiert. Diese Befestigung passt für mehrere Geräte, aber die Installation wird Analog vorgegangen.

3. Für die Installation, die Original-Befestigung, die mit dem Gerät mitgeliefert ist, nutzen. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung platzieren, so dass sich die Kugelgelenk angepasst ist. Die Original-Befestigung an die Kugelgelenk-Befestigung drücken, so lange drücken dass sie ganz im Platz ist.

4. Die Original-Befestigung ist montiert.