

Montageanleitung: Brodit 216000

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das BeDie Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halterung and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Die Original-Befestigung über den Kugel in der Halterung platzieren und nach vorne drücken so dass sie im Platz einrastet. Das Gerät in der Halterung platzieren.

3. Das Gerät von der Halterung entfernen. Um die Original-Befestigung zu entfernen: Die Rückseite der Original-Befestigung durch das Loch in der Halterung drücken.

4. Die Halterung ist montiert.