

Montageanleitung: Brodit 216060

Angled mount, Extra strength mounting platform. Mit Sockel-Halterung.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube im Bechenhalter entfernen.

2. Das runde Teil im Platz anordnen und mit der beiliegende Schraube befestigen.

3. Die Sockelhalterung in die gewünschte Position anordnen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.