

Montageanleitung: Brodit 216154

Scharnierhalterung.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Befestigung auf der gewünschte Position anbringen.
2. Die Befestigung mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
3. Die Befestigung ist montiert.
4. Die Befestigung ist montiert.